



## Mode d'emploi

**pour les kayaks drop stitch Extasea:**

Ds Double 473  
DS III 488  
DS One 320  
DS One 391

03/2019

### **Avertissement:**

Pour votre propre sécurité et la protection de votre produit acheté Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser pour la première fois. Suivez les avertissements et les instructions. Leur non respect peut causer des dommages graves au produit et causer des dommages graves aux personnes, des blessures ou même la mort de personnes.

### **CERTIFICATION DU FABRICANT**

Les produits Extasea sont fabriqués conformément à la norme  
EN 15649-1: 2009 + A2: 2013 en référence à la (aux) directive (s) CE: 2001/95 / CE

## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Ce manuel vous fournira des instructions pour une utilisation en toute sécurité de votre Planches à Paddle Gonflables (ci-après appelé ISUP). Il comprend Les détails du produit et de ses accessoires sont inclus et contiennent des informations importantes.

Informations sur le fonctionnement. S'il vous plaît lisez-les attentivement et commencez la première utilisation familier avec l'ISUP.

### **SÉCURITÉ**

Le sport de la pagaie est un sport sérieux qui peut être dangereux et physiquement exigeant. S'il vous plaît soyez conscient que c'est trop grave Des blessures, voire la mort, peuvent survenir. S'il vous plaît noter donc tous lois applicables aux sports nautiques.

### **LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ**


- Lisez attentivement les instructions avant la première utilisation et informez les autres utilisateurs qui souhaitent utiliser cet ISUP à leur sujet.

Notes.

- Stockez ce manuel de l'utilisateur en toute sécurité.
- Suivez les instructions du manuel d'utilisation, y compris la note pour max. Poids de chargement pour personnes / charge. Une répartition inégale des personnes / de la cargaison est un danger.
- Veuillez porter un gilet de sauvetage approuvé CE.
- Portez un casque si l'environnement de la pagaie l'exige.
- pas par vents forts, courants forts, eaux vives, en eaux libres, courant de marée dangereux ou inondation.
- Ne l'utilisez pas lorsque le vent et les courants s'écoulent du rivage.
- Ne pas utiliser sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne surchargez pas et ne gonflez pas au-delà de la pression de fonctionnement recommandée.
- Ne surestimez pas vos compétences en matière de pagaie.
- Ne laissez jamais le kayak vous faire descendre d'un bateau ou d'un véhicule.
- Suivez et suivez les instructions des autorités locales de sécurité de l'eau.
- Ne jamais laisser les enfants / adolescents utiliser le kayak sans surveillance.
- Ne traînez jamais le kayak sur des rochers ou du gravier, cela l'endommagerait peut être.
- N'utilisez pas de compresseurs / pompes à haute pression. Utilisez uniquement les modèles de pompe recommandés par Extasea.
- Rangez votre téléphone cellulaire ou votre opérateur de radio SOS dans un sac étanche lorsque vous l'utilisez prendre sur l'ISUP.
- Ne pas dépasser le max. limite de chargement approuvée.
- Ne dormez pas dans votre bateau lorsque vous êtes sur l'eau.

## RECOMMANDATION DU FABRICANT

Le nombre de personnes / max. Le poids de chargement ne doit pas être dépassé.  
Veuillez vous reporter à l'autocollant correspondant sur la chambre latérale du kayak.



## DÉCLARATION D'IMPRESSION DE KAYAK

1. Fabricant et adresse du fabricant
2. Nom du modèle et dimensions
3. Nombre de personnes max.
4. Position des vannes
5. Ne pas gonfler avec un compresseur ou une pompe haute pression
6. max. charge utile admissible
7. max. pression de service
8. Utilisez uniquement avec un gilet de sauvetage certifié
9. Pays de fabrication
10. Avertissement / Certification du fabricant

## CARACTERISTIQUES

Modèle	Longueur	Largeur	Nombre maximum de personnes	Charge utile maximum	Poids net	Pression de service maximum
ExtraSea Ds One 391	391 cm	71 cm	1	225 kg (495 lbs)	15,75 kg	0,68 bar (10psi)
ExtraSea Ds One 320	320 cm	71 cm	1	195 kg (430 lbs)	13,25 kg	0,68 bar (10psi)
ExtraSea Double 473	471 cm	76 cm	2	340 kg (750 lbs)	20,95 kg	0,68 bar (10psi)
ExtraSea DS III 488	488 cm	96 cm	3	365 kg (805 lbs)	35 kg	0,68 bar (10psi)

## Conseil

La stabilité peut être améliorée en utilisant le siège sans son coussin et abaisser ainsi le centre de gravité.

**Attention! Erreurs d'impression sur la plaque de sécurité (Consignes de sécurité appliquées au bateau) Veuillez noter la pression maximale correcte. C'est 10 PSI. Cette valeur est égale à 0,68 bar et non 1,25 bar!**

## Instructions de montage et de démontage

### Gonfler le kayak

Commencez par pomper le bas, puis les côtés.

1. Fixez le manomètre et le tuyau de la pompe au corps de la pompe et les visser vers le bas.
2. Dévisser le capuchon de la vanne haute pression, enfoncer le bouton et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous simplement qu'il est sur la position "Pin Out".
3. Commencez par pomper de l'air dans la chambre. Tirez le piston vers le haut puis appuyez dessus. Pompez jusqu'à ce que la pression requise soit atteinte.

**Conseil:** Si le piston de la pompe "grince", vous pouvez pulvériser du silicone sur le col du piston.



**MAX. PRESSION DE FONCTIONNEMENT: 0,68 BAR (10PSI). UNE PRESSION SUPERIEURE FAIT PERDRE LA GARANTIE.**

### ASSEMBLAGE DU SIÈGE (ExtaSea DS III 488)

Inclus avec l'o.g. Air Canadiens sont 3 sièges (1 long, 2 plus court) inclus. Gonflez d'abord le fond du bateau, attachez les bancs d'assise. Le banc le plus long sera au milieu, les deux plus courts placés devant et derrière. Enfin, gonflez les chambres latérales.

### RETRAIT DU KAYAK

1. Libérez d'abord l'environnement de la vanne de l'eau et de la saleté.
2. Valve haute pression: appuyez lentement sur la tête de la valve pour la ventilation vers le bas. Il va d'abord sortir une plus grande quantité d'air qui se réduira ensuite. Dès que la sortie d'air ralentit, appuyez complètement sur le bouton de la vanne et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête à la position "Open".

## Garantie

2  
ans

**EXTASEA DONNE A L'ACHETEUR ORIGINAL 2 ANS  
GARANTIE DE LA DATE DE L'ACHAT DE DÉFAUT DE MATÉRIEL OU  
DE MAIN D'OEUVRE.**

1. La garantie n'est valable que si l'ISUP est à usage privé uniquement. Est exclue l'utilisation dans le secteur des loisirs et dans la location / exploitation scolaire.
2. ExtaSea prend la décision finale concernant la garantie et peut pré-photographier les produits. Requête de l'acheteur à l'ISUP pour dommages / erreurs de traitement Vérifiez.
3. Si un produit a été déclaré défectueux par ExtaSea, le Garantie exclusivement sur la réparation ou le remplacement du produit défectueux. ExtaSea n'est pas responsable des pertes, dommages ou dépenses encourus à la suite de Perte ou utilisation du produit.
4. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants: négligence, abus, usure normale, chaleur excessive, perforations, impropre Manipulation et stockage, utilisation en vagues ou surf côtier. aussi ExtaSea décline toute responsabilité pour tout dommage causé par autre chose que Des défauts matériels ou des erreurs de traitement ont été causés.
5. Ce produit ne doit pas être modifié ou équipé d'un moteur.
6. Le max. La limite de charge ne peut pas être dépassée être.
7. La garantie expire lorsqu'une réparation, modification ou modification d'un partie intégrante du produit / accessoire par une personne non autorisée a été faite.
8. La garantie pour les pièces de rechange ou les réparations commence à l'origine Date d'achat.
9. Si une demande de garantie est formulée, le reçu d'achat original est nécessaire. Le nom du vendeur et la date d'achat doivent être clairement visibles.
10. La responsabilité au-delà de la portée de cette garantie est exclus.